



Zubehör für Wägezellen BS 25 & BS 38

Auswahlhilfe

Für die Krafteinleitung eignet sich das Kopfelement mit Pin.

Im Kopfelement ist eine Gummieinlage integriert, um harte Belastungsstöße zu mindern.

Version 1: für Standardanwendungen.

Version 2: für „Kopfüber-Einbau“ vorteilhaft, d. h. wenn die Wägezelle an der Lastseite befestigt wird und die Krafteinleitung von der Fundamentseite erfolgt.

Die Distanzplatte dient als Abstandshalter zwischen Wägezelle und Untergrund.

Die Montageplatte kann – anstelle der Distanzplatte – Einbauvorteile bieten.

Distanzplatte bzw. Montageplatte sind jeweils auf Version 1 oder 2 abgestimmt.

Nivellierbleche dienen zum Ausgleich eventueller Höhenunterschiede zwischen Fundament und Last. Hauptsächlich Anwendung bei Waagen mit 4 oder mehr Wägezellen. Das Nivellierblech wird zwischen Kopfelement und Last gelegt.

Bestellbeispiele: Zubehör für BS 25 (Zubehör für BS 38 sinngemäß):

- a) Version 1 mit Distanzplatte oder b) Version 2 mit Distanzplatte
- oder c) Version 1 mit Montageplatte oder d) Version 2 mit Montageplatte
- e) Nivellierbleche 0,5 / 0,8 / 1,0 mm dick (ohne Abbildung).

Die Zubehörteile sind aus Edelstahl, beanspruchte Teile gehärtet.

